

نوع فرم  
**دستور العمل**

کد سند : WI – WM-109



بیمارستان نیاپور بندر خمیر

دفتر اعتبار بخشی و بهبود کیفیت

تاریخ تنظیم: 95/08/14

تاریخ ابلاغ: 1404 /2/1

تاریخ بازنگری: 1405/02/01

**موضوع دستور العمل :** نظارت بر عملکرد دستگاه بی خطر ساز پسماند

**سیاست :** اطمینان از بی خطرسازی زباله های عفونی به منظور جلوگیری از انتقال عفونت به خارج بیمارستان

**دامنه کارکنان مرتبط :** واحد بهداشت محیط- واحد امحا - آزمایشگاه

**شیوه انجام کار ( با جزئیات کامل ):**

1. آموزشهای لازم به اپراتور اتوکلاو توسط مسئول بهداشت محیط داده شود.
2. توسط پرسنل امحا کنترل دما مانیتور دستگاه بررسی و ثبت شود.
3. تستهای مربوط به کنترل دما و بخار در هر سیکل داخل اتوکلاو قرار گیرد.
4. تستهای اسپور نیز هفته یک بار به منظور اطمینان از صحت کار دستگاه توسط اپراتور داخل اتوکلاو قرار گیرد.
5. تستهای اسپور نیز ماهیانه یک بار به منظور اطمینان از صحت کار دستگاه توسط آزمایشگاه بیمارستان انجام شود .
6. نتیجه تست اسپور آزمایشگاه و اظهار نامه بی خطر سازی ماهیانه به شبکه بهداشت ارسال گردد..

**امکانات :**

الف)1.تست های کنترل بخار و دما و ویال اسپور  
ب)کلیه پرسنل درمانی و خدماتی

**منابع :**

دستورالعملهای وزارت بهداشت 306/12320 دمو رخ 90/12/2

نوع فرم  
دستور العمل

کد سند : WI – WM-109



تاریخ تنظیم: 95/08/14

تاریخ ابلاغ: 1404 /2/1

تاریخ بازنگری: 1405/02/01

بیمارستان نیاپور بندر خمیر

دفتر اعتبار بخشی و بهبود کیفیت

اسامی تهیه کنندگان :

نام و نام خانوادگی	سمت
فایزه قمری	کارشناس بهداشت محیط
آزاده دردخوار	کارشناس کنترل عفونت
سامیه هوشمند	مسئول اعتبار بخشی
فایزه قمری	مسئول بهداشت حرفه ای

تائید کننده:

نام و نام خانوادگی	سمت
-	مدیر داخلی بیمارستان

ابلاغ کننده :

نام و نام خانوادگی	سمت
دکتر صلاح الدین سفاری	رئیس بیمارستان